

RENGØRING AF FINÉR

HUSK

- Finér skal altid rengøres i åreretningen.
 - Anvend altid bordskånere under blomsterpotter, vaser og også under kopper og glas etc. for at undgå pletter
 - Brug altid skærefast underlag ved anvendelse af skarpe redskaber.
 - Der findes intet universalt rengøringsmiddel, som kan løsne alt snavs og alle former for pletter
-

DAGLIG RENGØRING

Finér består af mange tynde skiver træ, og skal derfor behandles på samme måde som andre træoverflader.

Daglig rengøring med en tør mikrofiberklud eller en klud opvredet i lunkent vand.

VED STÆRK TILSMUDSNING

Mere dybdegående rengøring kan klares med en svag sæbeopløsning. Dette kunne for eksempel være 1/4 sæbespånere til 1 liter vand eller vand tilsat flydende opvaskemiddel (max. 1 tsk. til 1 liter vand)

Tør altid efter med en tør klud for at sikre, at der ikke kommer skjolder.

RENGØRING AF

TRÆ OVERFLADER

LAKEREDE

Almindelig rengøring med en ren, tør klud eller en klud, der er opvredet i rent vand, efterfulgt af aftørring med en ren, tør klud.

Snavsede overflader rengøres med en klud, der er opvredet i en sæbeopløsning (1/4 dl sæbespånér til 1 liter vand) eller i vand tilsat flydende opvaskemiddel (max. 1 tsk. til 1 liter vand). Omgående eftertørring med en ren, tør klud.

Farvede mærker efter sko kan fjernes med renset benzin.

OLIEREDE

Almindelig rengøring foretages med en klud opvredet i varmt vand.

Svære pletter fjernes med sulfo. Dette vil dog opløse olien, derfor bør oliebehandling altid gentages efter brug af sulfo. Møbelolien påføres jævnt, fordelt med en blød klud eller svamp i træets åre-retning. Efter ca. 2-3 timer kan træet poleres med en tør klud.

Ved behov for mellemslibning benyt fint sandpapir. Slib ALDRIG på tværs af årerne samt brug ALDRIG ståluld.

SÆBE-BEHANDLEDE

Almindelig rengøring foretages med en ren, tør klud. Snavsede overflader aftørres med en klud, der er opvredet i en sæbeopløsning (1/4 dl. sæbespånér til 1 liter vand).

Brug ikke brun sæbe.

Alle sæberester fjernes med en ren, tør klud.

Grundig rengøring foretages ved afsæbning af hele overfladen med en blød børste og omgående aftørring

med en klud, der er opvredet i opløsningen. Vanskelige pletter kan fjernes med renset benzin.

Endetræ må ikke suges væske, så det må kun tørres let over. Når træet har været behandlet, kan træfibrene "rejse" sig, hvorefter man kan slibe let langs ad årerne med fint sandpapir. Slib ALDRIG på tværs af årerne og brug ALDRIG ståluld.