



# VEDLIGEHOJDELSE

Dit CHAT BOARD® produkt kræver som udgangspunkt meget lidt vedligeholdelse i det daglige, og følges disse enkle tommelfingerregler, vil det holde sig smukt i de næste mange år:

## **Glas**

Som hovedregel anbefaler vi, at man efter brug viske tavlen ren med en CHAT BOARD® Eraser eller en blød klud, afhængig af hvor meget der er skrevet/tegnet på den.

Dernæst bør glasset finpudses med CHAT BOARD® Cleaner, vinduesrens eller almindelig husholdningssprit.

## **NB**

Spray aldrig Cleaner direkte på tuschrester, da det derefter vil tage længere tid at rengøre glastavlen helt, og brug altid et blødt materiale som f.eks. køkkenrulle - eller vores foretrukne valg: en mikrofiberklud.

## **Kvadrat Remix & Remix Screen tekstil**

Professionel rens med tetrachlorethylen, normal proces.

## **BuzziFelt**

Regelmæssig støvsugning anbefales. Tåler ikke vask. Fjern ikke BuzziFelt fra produktet. Pletter bør behandles omgående. Professionel rens eller aftørring med pH neutral sæbe og en fugtig klud.

